

Continu Variabele Transmissie, in tegenstelling tot de conventionele automatische transmissies heeft een CVT geen tandwielen die geschakeld moeten worden. In plaats hiervan wordt er een riem of een ketting tussen twee kegelvormige paleis gebruikt. Bij snelheidsveranderingen verandert de diameter van de pulleys en wordt hiermee de overbrengingsverhouding beïnvloed.

**Cursussen:**

**Links:**

**Relatie oefenfabriek:**

**Gerelateerde onderwerpen/Kijk ook bij:**

**Bronnen:**